

音波式ベルト張力計 し-550 アプリケーションソフトウェア 取扱説明書

U-550アプリケーションソフトウェアは、

ゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社のホームページ(http://www.unitta.co.jp/) トップ画面 SUPPORTの、U-550アプリケーションソフトウェアダウンロードより ダウンロードして、ご使用ください。

対応OS:日本語版 Microsoft Windows 8/10

目次

| 1.概要 | · 1 |
|----------------------|-----|
| 1.1 動作環境 | · 1 |
| 1.2 インストール | · 1 |
| 2.プログラム機能一覧 | 2 |
| 3.U550アプリケーション メイン画面 | 3 |
| 3.1 メイン画面 | 3 |
| 3.1.1 画面説明 | 3 |
| 3.1.2 測定結果表示エリア説明 | • 4 |
| 3.2 判定設定画面 | - 5 |
| 3.2.1 画面説明 | - 5 |
| 3.3 時計関連画面 | • 5 |
| | |

| 3.3.1 画面説明 | 5 |
|---------------------|-------|
| 3.4 データ関連画面 | - 6 |
| 3.4.1 画面説明 | - 6 |
| 4.USTMメイン画面 ······ | 7 |
| 4.1 メイン画面 | - · 7 |
| 4.1.1 メイン画面説明 | - · 7 |
| 4.1.2 測定結果表示エリア説明・ | 8 |
| 5.パラメータ設定 メイン画面 | - 9 |
| 5.1 メイン画面 | - 9 |
| 5.1.1 メイン画面説明 | - 9 |
| 5.1.2 パラメータ設定エリア説明… | 10 |
| | |

1.概要

本仕様書は、U-550 PCアプリケーションの機能概要について記述します。

本アプリケーションを使用すると、音波式張力計U-550に蓄積した測定データをパーソナルコンピュータ (以下PCと略す)に一括取り込みすることができます。

また、U-507D測定データ受信ソフトの機能(測定したデータを都度PCに取り込む機能)を「USTMエミュレート」として踏襲しています。



1-1 動作環境

・x86 プロセッサ ・x64 プロセッサ ・日本語版 Microsoft Windows 8/10

1-2 インストール

・セットアップディスクの"Setup.exe"を実行します。 ・その後画面の指示に従ってセットアップを行ってください。 2.プログラム機能一覧

U-550アプリケーションの機能一覧を以下に示します。

| 機能 | 概要 |
|------------|---|
| 測定結果読込 | U-550端末に保持されている測定結果を読み込み画面に表示します。 |
| 測定結果CSV出力 | 読み込んだ測定結果をCSV形式のファイルに出力します。 |
| 時刻設定機能 | 端末内蔵RTCに時刻を設定します。 |
| 上下限値設定 | 端末に測定データを判定するための上下限値を設定します。 ※端末はこの値を使用し、測定したデータ(張力または周波数)を判定します。 |
| 測定結果クリア | 端末に保持されている測定結果をすべて削除します。 |
| USTMIミュレート | USTM(U-507 Sound Wave Style Tension Merer)と同等の機能。 ※USTMの機能についてはUSTMのマニュアルをご参照ください。 |
| パラメータ設定機能 | 端末のパラメータ値を設定する。 |

3.U-550アプリケーション メイン画面

3.1 メイン画面

プログラムを起動すると以下の画面が表示されます。

| 🛃 U550 |) | | | | | | | | | | | | × |
|--------|----------------|------|----------------|------|--------|---------------|------------|----------|-------|-------|---------|---------|---|
| ファイル(| <u>F</u>) ツール | ∧ ⊡ | ルプ(<u>H</u>) | | | | | | | | | | |
| 0 | データ取得 | ŧ | ß | CSV出 | 'n | 4 USTM | E | パラメーク | 設定 | | | | |
| RecNo. | UnitNo. | Mass | Width | Span | SelNo. | DateTime | Tension(N) | Freq(Hz) | Lower | Upper | JdgType | JdgRslt | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

3.1.1 画面説明

| No. | 説明 |
|-----|--|
| 0 | 「データ取得」ボタン USBケーブルで接続されているU-550より、保持されている測定結果を取得します。(取得できる件数の最大は500件) |
| 2 | 「測定結果表示エリア」 測定結果を表示します。表示内容についてはP.4(3.1.2)をご参照ください。 |
| 8 | 「CSV出力」ボタン ❷に表示されている測定結果をCSV形式のファイルに保存します。 |
| 4 | [USTM]ボタン USTMエミュレーションを起動します。 |
| 6 | 「パラメータ設定」ボタン パラメータ設定画面を開きます。 |

3.1.2 測定結果表示エリア説明

| RecNo. | データの記録番号(1からの連番) |
|------------|--|
| UnitNo. | U-550に記録する端末識別番号 ※現状は未使用のため常に「1」が表示されます。 |
| Mass | 測定時の単位重量 (gf/mm) |
| Width | 測定時のベルト幅(mm/R) |
| Span | 測定時のスパン長(mm) |
| SelNo. | 測定時に端末で選択されていたSel番号(0~39) |
| DateTime | 測定時の時刻(yy/mm/dd hh:MM:ss) |
| Tension(N) | 測定した張力値 |
| Freq(Hz) | 測定した周波数 |
| Lower | 測定時に判定した下限値 |
| Upper | 測定時に判定した上限値 |
| JdgType | 測定時の判定タイプ(N:張力値 Hz:周波数:判定なし) |
| JdgRslt | 判定時の判定結果(GOOD/HIGH/LOW,:判定なし) |

3.2 判定設定画面

メイン画面の「メニュー」→「オプション」を選択し、 タブの「判定設定」を選択することで表示されます。



3.2.1 画面説明

| No. | 説明 |
|-----|--|
| 0 | ラジオボタンで測定結果の判定タイプを設定します。 |
| 2 | パラメータ番号(0~39)を選択します。 |
| 3 | 判定時の上限値・下限値を設定します。 |
| 4 | 「判定データ配信」ボタン U-550に測定結果の判定情報を設定します。 |

3.3 時計関連画面

メイン画面の「メニュー」→「オプション」を選択し、 タブの「時計関連」を選択することで表示されます。

| オプション | × |
|-----------------------|----|
| 判定設定 時計関連 データ関連 | |
| | |
| 1 2020/09/09 13:43:58 | |
| 2 時刻設定 | |
| | |
| | |
| 閉 | 53 |

3.3.1 画面説明

| No. | 説明 |
|-----|-------------------------------------|
| 0 | 年・月・日・時・分・秒を設定します。 |
| 2 | 「時刻設定」ボタン 上記❶の時刻をU550のRTCに設定します。 |

3.4 データ関連画面

メイン画面の「メニュー」→「オプション」を選択し、 タブの「データ関連」を選択することで表示されます。



4. USTM メイン画面

4.1 メイン画面

メイン画面の「USTM」ボタンを押すと以下の画面が表示されます。



4.1.1 メイン画面説明

| No. | 説明 |
|-----|---|
| 0 | 「測定結果エリア」 測定結果を表示する。表示内容についてはP.8(4.1.2)をご参照ください。 |
| 2 | 「START」/「STOP」ボタン 測定結果の取得を開始/停止します。 |
| 8 | 「Force」/「Frequency」ラジオボタン 測定結果の判定タイプを設定します。(Force=張力で判定 Frequency=周波数で判定) |
| 4 | [Hight Limit]/[Low Limit]テキストボックス 判定用の上下限値を設定します。(0.0 ~ 9999.0) HigthとLowともに0.0であった場合、判定は行われません。 テキストボックス内が空であった場合は0.0とみなされます。 |
| 6 | 「Save as CSV」ボタン ●に表示されている内容をCSV形式のファイルに出力します。 |
| 6 | 「Close」ボタン USTMを終了する。終了するとU-550アプリケーション メイン画面に戻ります。 |
| - | |

4.1.2 測定結果表示エリア説明

| No. | データ番号(1からの連番) |
|------------|--|
| Tension(N) | 取得した張力値を表示します。 |
| Freq (Hz) | 取得した周波数を表示します。 |
| Judeg | 取得した測定値の判定結果を表示します。(GOOD / HIGH / LOW,:判定なし) |

5. パラメータ設定 メイン画面

5.1 メイン画面

メイン画面の「パラメータ設定」ボタンを押すと以下の画面が表示されます。

ラメータ設定

| | | | | パラ | メータ受信 | //= | ラメータ送信 | ファイル読込 | ファイル保存 | |
|------|-------|------|------|-------|--------------|----------|--------|--------|---------|------------|
| ファイ | ル名 4 | | | | | 2 | | | Ð | |
| No | かわが名料 | 5 名称 | MASS | ₩IDTI | H SPA | N | 判定 | 上限値 | 下限値 | |
| 00 🗆 | 1.5GT | * | 0.0 | ÷ 0.0 | ÷ 0 | * | 判定なし▼ | 0.000 | 0.000 | ¢ * |
| 01 🗆 | 1.5GT | * | 0.0 | ÷ 0.0 | ‡ 0 | - | 判定なし ▼ | 0.000 | € 0.000 | ÷ |
| 02 🗌 | 1.5GT | · | 0.0 | ÷ 0.0 | ‡ 0 | * | 判定なし ▼ | 0.000 | ÷ 0.000 | ÷ |
| 03 🗌 | 1.5GT | • | 0.0 | ÷ 0.0 | ÷ 0 | - | 判定なし・ | 0.000 | 0.000 | ÷ |
| 04 🗌 | 1.5GT | • | 0.0 | ÷ 0.0 | ÷ 0 | - | 判定なし | 0.000 | 0.000 | ÷ |
| 05 🗌 | 1.5GT | * | 0.0 | ÷ 0.0 | ÷ 0 | + | 利定なし・ | 0.000 | ÷ 0.000 | ÷ |
| 06 🗌 | 1.5GT | · | 0.0 | ÷ 0.0 | ÷ 0 | * | 判定なし ▼ | 0.000 | € 0.000 | ÷ |
| 07 🗆 | 1.5GT | · | 0.0 | ÷ 0.0 | B (1) | + | 判定なし ▼ | 0.000 | 0.000 | ÷ |
| 08 🗌 | 1.5GT | * | 0.0 | ÷ 0.0 | ÷ 0 | - | 判定なし・ | 0.000 | 0.000 | • |
| 09 🗆 | 1.5GT | · | 0.0 | 0.0 | ÷ 0 | - | 判定なし・ | 0.000 | 0.000 | • |
| 10 🗆 | 1.5GT | · | 0.0 | ÷ 0.0 | ÷ 0 | • | 判定なし▼ | 0.000 | 0.000 | ÷ |
| 11 🗆 | 1.5GT | • | 0.0 | ÷ 0.0 | ‡ 0 | * | 利定なし - | 0.000 | ÷ 0.000 | ÷ |
| 12 🗆 | 1.5GT | | 0.0 | ÷ 0.0 | ÷ 0 | * | 判定なし▼ | 0.000 | € 0.000 | ÷ |
| 13 🗆 | 1.567 | * | 0.0 | ÷ 0.0 | ÷ 0 | - | 判定なし・ | 0.000 | 0.000 | • |
| 14 | 1.5GT | * | 0.0 | ÷ 0.0 | ÷ 0 | • | 判定なし ▼ | 0.000 | 0.000 | • |

5.1.1 画面説明

| No. | 説明 |
|-----|---|
| 0 | 「パラメータ設定エリア」 U-550のパラメータ設定値を表示します。表示内容についてはP.10(5.1.2)をご参照ください。 |
| 2 | 「パラメータ受信」/「パラメータ送信」ボタン U-550とPCアプリケーション間で設定値の受け渡しをします。 パラメータ受信: U-550 ⇒ PCアプリケーション パラメータ送信: PCアプリケーション ⇒ U-550 |
| 8 | 「ファイル読込」/「ファイル保存」ボタン パラメータ設定値をxmlファイルに読み書きをします。 |
| 4 | 「ファイル名表示エリア」 「ファイル読込」ボタンで読み込んだファイル名を表示します。 |

5.1.2 パラメータ設定エリア説明

| No.(CheckBox) | パラメータ番号(00~39) CheckBoxをチェックすると(名称、MASS)をプリセット値から選択出来ます。 |
|---------------|---|
| カタログ名称 | プリセット値の設定名称を選択します。 |
| 名称 | 任意の設定名称を設定します。 |
| MASS | 単位質量を設定します。 |
| WIDTH | ベルト幅を設定します。 |
| SPAN | 軸間距離を設定します。 |
| 判定 | 測定結果の判定タイプを設定します。 (判定なし/張力/周波数) |
| 上限値 | 判定時の上限値を設定します。 |
| 下限值 | 判定時の下限値を設定します。 |



U-550APPL_V01

本社 〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-4-26 TEL.06-6563-1284 FAX.06-6563-1285

ニッタグループ 🕨 ニッタ | ケイツ・ユニッタ・アジア | ニッタ・デュポン 🔍

2021年3月26日 1,000部 .D